



Technische Hinweise

Für die Montage des Zentriersterns muss eine Fase 6x45 Grad an der Durchgangsbohrung angebracht werden

Der optimale Durchmesser der Durchgangsbohrung beträgt 25mm. Ist er kleiner, so gelangen die Salzkörner unter Umständen nicht mehr in das Mahlwerk

Einbaumasse für den Mahlkopf

Einzelteile des Salzmahlwerkes

Steckteil

Zentrierstern aus Kunststoff

Achse ■ 4.7mm Aluminium

Lagerlängen

160mm

Keramik Mahlkopf

Regulier-Griff

